

**VID ISTIGNING**

- 1 Daglig tillsyn .....Utförd
- 2 Bogserstång .....Borttagen
- 3 Nyckel .....Upphängd
- 4 Passengerbriefing .....Utförd
- 5 Bagage .....Säkrad
- 6 Pedaler .....Justera och lås
- 7 Säkerhetsbälten .....Låsta
- 8 Brandkran.....Öppen
- 9 Gasreglage .....Tomgång
- 10 Propelleromställning .....Fram
- 11 Förvärmning .....AV
- 12 Parkeringsbroms .....Låst
- 13 Roder .....Fria
- 14 Avionics + El.utr .....AV
- 15 Huvudström.....PÅ
- 16 Varningslampor .....Testa 3
- 17 Bränslemängd .....Kontroll
- 18 Säkringar .....Kontroll
- 19 Tachotid .....Notera
- 20 Huv .....Låst
- 21 Huvlåsning varning .....Släckt

**MOTORSTART**

- 1 Bränslepump.....PÅ
- 2 Bränsletryck varningslampa.....AV
- 3 Gasreglage .....Tomgång

**OM KALL START**

- 4 Choke .....Fullt bak och håll

**OM VARM START**

- 4 Choke .....AV

**START**

- 5 Fotbroms.....Håll
- 6 Propellerfält.....Fritt
- 7 Magnetnyckel.....START
- 8 Gasreglage .....900 RPM
- 9 Oljetryck.....Grön/Gul <10sek
- 10 Generator varningslampa .....AV
- 11 Choke .....AV
- 12 Strobe.....PÅ
- 13 Bränslepump.....AV

**FÖRE TAXNING**

- 1 Avionics huvudbrytare .....PÅ
- 2 Radio Com/Nav + GPS .....Frekv & volym
- 3 Transponder .....STBY 7000
- 4 Kurs Gyro .....Ställ
- 5 Horisont Gyro .....Kontroll
- 6 Höjdmätare.....Ställ
- 7 Blocktid .....Notera

**TAXNING**

- 1 Fotbroms .....Kontroll
- 2 Kursgyro, horisontgyro och kompass under txning.....Kontroll

**FÖRE MOTORKONTROLL**

- 1 Parkeringsbroms .....Lås
- 2 Gasreglage .....1100 RPM
- 3 Vingklaff .....LDG sedan T/O
- 4 Choke .....AV
- 5 Trim.....Neutral
- 6 Nöd briefing .....På banan, Lågt, Motorstörn.
- 7 Departure briefing .....Sidvind, Utflygning

## MOTORKONTROLL

- 1 Oljetemp ..... Vänta Grönt / 1100 RPM
- 2 Gasreglage ..... 1700 RPM
- 3 Propelleromställning ..... Dra 3 gånger  
(RPM drop: 50 – 250)
- 4 Magnetnyckel ..... L–BOTH–R–BOTH  
(Max: 150, diff (L/R) 50 RPM)
- 5 Motorinstrument ..... Gröna värden
- 6 Gasreglage ..... 1500 RPM
- 7 Förvärmning ..... PÅ/AV  
(RPM drop: max.. 50)
- 8 Gasreglage ..... Tomgång->900 RPM
- 9 Varningslampor ..... Släckta

## FÖRE UPPSTÄLLNING

- 1 Bränslepump ..... PÅ
- 2 Landningsstrålkastare ..... PÅ
- 3 Förvärmning ..... AV
- 4 Propelleromställning ..... Fram
- 5 Säkringar ..... Kontrollera inne
- 6 Säkerhetsbälten ..... Åtdragna
- 7 Kursgyro ..... Kontroll
- 8 Starttillstånd ..... Begär
- 9 Transponder ..... ALT
- 10 Starttid ..... Notera

## START

- 1 Gasreglage..... FULL
- 2 Varvtal .... 2260 - 2385 RPM
- 3 Roterar ..... 50 kts
- 4 Stigfart ..... 60 kts

## STIGNING 300ft

- 1 Bränslepump ..... AV
- 2 Strålkastare ..... AV
- 3 Vingklaff ..... UP
- 4 Motorinstrument ..... Gröna värden
- 5 Fart ..... 70 kts

## MEDVIND

- 1 Bränslepump ..... PÅ
- 2 Landningsstrålkastare ..... PÅ
- 3 Fart..... max 81 kts
- 4 Vingklaff ..... TO
- 5 Förvärmning ..... PÅ

## FINAL

- 1 Finalfart ..... 60 kts
- 2 Vingklaff ..... LDG
- 3 Förvärmning..... AV
- 4 Propelleromställning ..... FRAM

## AVBRUTEN LANDNING

- 1 Gasreglage..... FULL
- 2 Propelleromställning ..... FRAM
- 3 Förvärmning..... AV
- 4 Vingklaff ..... T/O
- 5 Stigfart ..... 60 kts

## EFTER LANDNING

- 1 Bränslepump ..... AV
- 2 Vingklaff ..... UPP
- 3 Transponder ..... STBY
- 4 Landningstid ..... Notera

## AVSTÄNGNING

- 1 Parkeringsbroms ..... Läst
- 2 Blocktid+tacho ..... Notera
- 3 Gasreglage..... Tomgång 2 min
- 4 Avionics huvudbrytare ..... AV
- 5 El. Utrustning ..... AV
- 6 Magnetnyckel ..... AV+Upphängd
- 7 Huvudström..... AV
- 8 Instrumentljus..... AV
- 9 Loggbok ..... Fyll i