

**VID ISTIGNING**

1	Daglig tillsyn .....	Utförd
2	Bogserstång .....	Borttagen
3	Nyckel .....	Upphängd
4	Passengerbriefing .....	Utförd
5	Bagage .....	Säkrad
6	Pedaler .....	Justera och lås
7	Brandkran.....	Öppen
8	Säkerhetsbälten .....	Låsta
9	Gasreglage .....	Tomgång
10	Propelleromställning .....	Fram
11	Förvärmning .....	AV
12	Parkeringsbroms .....	Låsta
13	Roder .....	Fria
14	Avionics + El.utr .....	AV
15	Huvudström.....	PÅ
16	Varningslampor .....	Testa 3
17	Bränslemängd .....	Kontroll
18	Säkringar .....	Kontroll
19	Tachotid .....	Notera
20	Huv .....	Låst
21	Huvlåsning varning .....	Släckt

**MOTORSTART**

1	Bränslepump.....	PÅ
2	Bränsletryck varningslampa.....	AV
3	Gasreglage .....	Tomgång

**OM KALL START**

4	Choke .....	Fullt bak och håll
---	-------------	--------------------

**OM VARM START**

4	Choke .....	AV
---	-------------	----

**START**

5	Fotbroms.....	Håll
6	Propellerfält.....	Fritt
7	Magnetnyckel.....	START
8	Gasreglage .....	900 RPM
9	Oljetryck.....	Grön/Gul <10sek
10	Generator varningslampa .....	AV
11	Choke .....	AV
12	Strobe.....	PÅ
13	Bränslepump.....	AV

**FÖRE TAXNING**

1	Avionics huvudbrytare .....	PÅ
2	Radio Com/Nav + GPS.....	Frekv & volym
3	Transponder .....	STBY 7000
4	Kurs Gyro .....	Ställ
5	Horisont Gyro .....	Kontroll
6	Höjdmätare.....	Ställ
7	Blocktid .....	Notera

**TAXNING**

1	Fotbroms .....	Kontroll
2	Kursgyro, horisontgyro och kompass under taxning.....	Kontroll

**FÖRE MOTORKONTROLL**

1	Parkeringsbroms .....	Lås
2	Gasreglage .....	1100 RPM
3	Vingklaff .....	LDG sedan T/O
4	Choke .....	AV
5	Trim.....	Neutral
6	Nöd briefing .....	På banan, Lågt, Motorstörn.
7	Departure briefing .....	Sidvind, Utflygning

## MOTORKONTROLL

- 1 Oljetemp ..... Vänta Grönt / 1100 RPM
- 2 Gasreglage ..... 1700 RPM
- 3 Propelleromställning ..... Dra 3 gånger  
(RPM drop: 50 – 250)
- 4 Magnetnyckel ..... L–BOTH–R–BOTH  
(Max: 150, diff (L/R) 50 RPM)
- 5 Motorinstrument ..... Gröna värden
- 6 Gasreglage ..... 1500 RPM
- 7 Fövärmning ..... PÅ/AV  
(RPM drop: 50)
- 8 Gasreglage ..... Tomgång->900 RPM
- 9 Varningslampor ..... Släckta

## FÖRE UPPSTÄLLNING

- 1 Bränslepump ..... PÅ
- 2 Landningsstrålkastare ..... PÅ
- 3 Fövärmning ..... AV
- 4 Propelleromställning ..... Fram
- 5 Säkringar ..... Kontrollera inne
- 6 Säkerhetsbälten ..... Åtdragna
- 7 Kursgyro ..... Kontroll
- 8 Starttillstånd ..... Begär
- 9 Transponder ..... ALT
- 10 Starttid ..... Notera

## START

- 1 Gasreglage ..... FULL
- 2 Varvtal ..... 2260 - 2385 RPM
- 3 Roterar ..... 50 kts
- 4 Stigfart ..... 60 kts

## STIGNING 300ft

- 1 Bränslepump ..... AV
- 2 Landningsstrålkastare ..... AV
- 3 Vingklaff ..... UP
- 4 Motorinstrument ..... Gröna värden
- 5 Fart ..... 70 kts

## MEDVIND

- 1 Bränslepump ..... PÅ
- 2 Landningsstrålkastare ..... PÅ
- 3 Fart ..... max 81 kts
- 4 Vingklaff ..... TO
- 5 Fövärmning ..... PÅ

## FINAL

- 1 Finalfart ..... 60 kts
- 2 Vingklaff ..... LDG
- 3 Fövärmning ..... AV
- 4 Propelleromställning ..... FRAM

## AVBRUTEN LANDNING

- 1 Gasreglage ..... FULL
- 2 Propelleromställning ..... FRAM
- 3 Fövärmning ..... AV
- 4 Vingklaff ..... T/O
- 5 Stigfart ..... 60 kts

## EFTER LANDNING

- 1 Bränslepump ..... AV
- 2 Vingklaff ..... UPP
- 3 Transponder ..... STBY
- 4 Tid ..... Notera

## AVSTÄNGNING

- 1 Parkeringsbroms ..... Låst
- 2 Blocktid+Tachotid ..... Notera
- 3 Gasreglage ..... Tomgång 2 min
- 4 Avionics huvudbrytare ..... AV
- 5 El. Utrustning ..... AV
- 6 Magnetnyckel ..... AV+Upphängd
- 7 Huvudström ..... AV
- 8 Instrumentljus ..... AV
- 9 Loggbok ..... Fyll i