

VID ISTIGNING

- 1 Daglig tillsynUtförd
- 2 BogserstångBorttagen
- 3 PedalerJustera och lås
- 4 Startnyckel.....Uphängd
- 5 BagageSäkrad
- 6 PassengerbriefingUtförd
- 7 Bakdörr.....Låst
- 8 SäkerhetsbältenLåsta
- 9 ParkeringsbromsLåst
- 10 Vingklaff.....Uppe
- 11 Alt. Air.....Kontroll
- 12 Alt static.....Kontroll
- 13 Främre huv.....Låst
- 14 Alla strömbrytare.....Av
- 15 Emergency switch.....Av/Säkrad
- 16 Instr+Flood light.....Av
- 17 Gyro Slave Switch.....Slave
- 18 ELT.....Armed
- 19 SäkringarKontroll
- 20 Huvudström.....På
- 21 Indikeringspanel.....Kontroll
- 22 BränslemängdKontroll
- 23 Tachotid.....Notera

MOTORSTART

- 1 Blandningsreglage.....AV
- 2 Bränslepump.....På
- 3 Propeller omställare.....Fram
- 4 Tankvälvjare.....Fullast tank

OM KALL START

- 5 Gasreglage.....2-3 cm
- 6 Blandningsreglage.....Rik 5 sek

MOTOR START

- 7 Blandningsreglage.....Mager
- 8 Gasreglage.....1 cm
- 9 Fotbroms.....Håll
- 10 Propellerfält.....Fritt
- 11 Magnetnyckel.....START
- 12 Blandningsreglage.....Rik när motor tändar
- 13 Gasreglage1000 RPM
- 14 Oljetryck.....Grön inom 15sek
- 15 Strobe (ACL).....På
- 16 Bränslepump.....Av
- 17 Indikeringspanel.....Kontroll
- 18 Motorinstrument.....Kontroll
- 19 Blandning.....Magra till 2 USG/h

FÖRE TAXNING

- 1 Instr+Flood light.....Vid behov
- 2 Pitovärme.....Test-Ampere+Ind.panel
- 3 Positionsljus.....Vid behov
- 4 Avionics huvudbrytare.....På
- 5 Radio Com+Nav+GPS.....Frekv+Volym
- 6 TransponderSTBY 7000
- 7 Kurs GyroStäll
- 8 Horisont GyroKontroll
- 9 Höjd mätare.....Ställ
- 10 Autopilot.....Testa
- 11 Tankvälvjare.....Skifta
- 12 BlocktidNotera

TAXNING

- 1 FotbromsKontroll
- 2 Kursgyro, horisontgyro och kompassKontroll

MOTORKONTROLL

- 1 ParkeringsbromsLåst
- 2 OljetempVänta >75 F
- 3 CHTVänta >200 F
- 4 Blandningsreglage.....Rik
- 5 Gasreglage2000 RPM
- 6 PropelleromställningDra 3 gånger 300 RPM
- 7 MagnetnyckelL–BOTH–R–BOTH
(Max: 175, diff (L/R): 50 RPM)
- 8 Indikeringspanel.....Kontroll
- 9 GasreglageTomgång sedan 1200
- 10 SäkringarKontroll

FÖRE UPPSTÄLLNING

- 1 Bakdörr.....Låst
- 2 SäkerhetsbältenLåsta
- 3 Höjdtrim.....Neutral
- 4 Tankvälvare.....Fullast tank
- 5 PropelleromställningFram
- 6 Blandningsreglage.....Rik
- 7 Vingklaff.....Landing sedan Take off
- 8 Roder.....Fria
- 9 Bränslepump.....På
- 10 Främre huv.....Låst
- 11 Indikeringspanel.....Kontroll
- 12 Nödchecklista.....Mark, Lägt, Motorfel
- 13 Departure briefing.....Sidvind, utflygning
- 14 KursgyroKontroll
- 15 SträlkastarePå
- 16 StarttillståndBegär
- 17 TransponderALT
- 18 TidNotera

START

- 1 Gasreglage.....Fram
- 2 Rotera60 kts
- 3 Stigfart65-75 kts

STIGNING 300ft

- 1 BränslepumpAv
- 2 SträlkastareAv
- 3 VingklaffUpp
- 4 Propelleromställning.....2400 Rpm
- 5 MotorinstrumentGröna värden
- 6 Stigfart75-85 kts

MEDVIND

- 1 SäkerhetsbältenLåsta
- 2 BränslepumpPå
- 3 SträlkastarePå
- 4 VingklaffT/O max.. 108 kts
- 5 Blandningsreglage.....Rik
- 6 Tankvälvare.....Fullast tank

FINAL

- 1 Finalfart65-75 kts
- 2 VingklaffLDG max 91kt
- 3 PropelleromställningFram

AVBRUTEN LANDNING

- 1 Gasreglage.....Full
- 2 PropelleromställningFram
- 3 VingklaffT/O
- 4 Stigfart65-75 kts

EFTER LANDNING

- 1 BränslepumpAv
- 2 SträlkastareAv
- 3 VingklaffUpp
- 4 TransponderSTBY
- 5 TidNotera

AVSTÄNGNING

- 1 ParkeringsbromsLåst
- 2 BlocktidNotera
- 3 El. Utrustning +Strobe.....Av
- 4 Avionics huvudbrytareAv
- 5 Gasreglage.....1000 Rpm
- 6 Blandningsreglage.....Av
- 7 MagnetnyckelAv
- 8 Tachotid.....Notera
- 9 Huvudström.....Av
- 10 Kabinljus.....Av
- 11 LoggbokFyll i