

**VID ISTIGNING**

- 1 Daglig tillsyn .....Utförd
- 2 Bogserstång .....Borttagen
- 3 Nyckel .....Upphängd
- 4 Passengerbriefing .....Utförd
- 5 Bagage .....Säkrad
- 6 Pedaler .....Justera och läs
- 7 Säkerhetsbälten .....Låsta
- 8 Brandkran .....Öppen
- 9 Gasreglage .....Tomgång
- 10 Propelleromställning .....Fram
- 11 Förvärming .....AV
- 12 Parkeringsbroms .....Låst
- 13 Roder .....Fria
- 14 Avionics + El.utr .....AV
- 15 Huvudström .....PÅ
- 16 Varningslampor .....Testa 3
- 17 Bränslemängd .....Kontroll
- 18 Säkringar .....Kontroll
- 19 Huv .....Låst
- 20 Huvläsningsvarning .....Släckt

**MOTORSTART**

- 1 Bränslepump .....PÅ
- 2 Bränsletryck varningslampa .....AV
- 3 Gasreglage .....Tomgång

**OM KALL START**

- 4 Choke .....Fullt bak och håll

**OM VARM START**

- 4 Choke .....AV

**START**

- 5 Fotbroms .....Håll
- 6 Propellerfält .....Fritt
- 7 Magnetnyckel .....START
- 8 Gasreglage .....900 RPM
- 9 Oljetryck .....Grön/Gul <10sek
- 10 Generator varningslampa .....AV
- 11 Choke .....AV
- 12 Strobe .....PÅ
- 13 Bränslepump .....AV

**FÖRE TAXNING**

- 1 Avionics huvudbrytare .....PÅ
- 2 Radio Com/Nav/GPS .....Frekv & volym
- 3 Transponder .....STBY 7000
- 4 Kurs Gyro .....Ställ
- 5 Horisont Gyro .....Kontroll
- 6 Höjd mätare .....Ställ
- 7 Blocktid .....Notera

**TAXNING**

- 1 Fotbroms .....Kontroll
- 2 Kursgyro, horisontgyro och kompass under txning .....Kontroll

**FÖRE MOTORKONTROLL**

- 1 Parkeringsbroms .....Lås
- 2 Gasreglage .....1100 RPM
- 3 Vingklaff .....LDG sedan T/O
- 4 Choke .....AV
- 5 Trim .....Neutral
- 6 Nöd briefing .....På banan, Lågt, Motorstörn.
- 7 Departure briefing .....Sidvind, Utflygning

## MOTORKONTROLL

- 1 Oljetemp .....Vänta Grönt / 1100 RPM
- 2 Gasreglage .....1700 RPM
- 3 Propelleromställning .....Dra 3 gånger  
(RPM drop: 50 – 250)
- 4 Magnetnyckel .....L–BOTH–R–BOTH  
(Max: 150, diff (L/R) 50 RPM)
- 5 Motorinstrument .....Gröna värden
- 6 Gasreglage .....1500 RPM
- 7 Förvärmning .....PÅ/AV  
(RPM drop: max.. 50)
- 8 Gasreglage .....Tomgång->900 RPM
- 9 Varningslampor .....Släckta

## FÖRE UPPSTÄLLNING

- 1 Bränslepump .....PÅ
- 2 Landningsstrålkastare .....PÅ
- 3 Förvärmning .....AV
- 4 Propelleromställning .....Fram
- 5 Säkringar .....Kontrollera inne
- 6 Säkerhetsbälten .....Åtdragna
- 7 Kursgyro .....Kontroll
- 8 Starttillstånd .....Begär
- 9 Transponder .....ALT
- 10 Starttid .....Notera

## START

- 1 Gasreglage.....FULL
- 2 Varvtal .... 2260 - 2385 RPM
- 3 Rotera .....50 kts
- 4 Stigfart .....60 kts

## STIGNING 300ft

- 1 Bränslepump .....AV
- 2 Strålkastare .....AV
- 3 Vingklaff .....UP
- 4 Motorinstrument .....Gröna värden
- 5 Fart .....70 kts

## MEDVIND

- 1 Bränslepump .....PÅ
- 2 Landningsstrålkastare .....PÅ
- 3 Fart.....max 81 kts
- 4 Vingklaff .....TO
- 5 Förvärmning .....PÅ

## FINAL

- 1 Finalfart .....60 kts
- 2 Vingklaff .....LDG
- 3 Förvärmning.....AV
- 4 Propelleromställning .....FRAM

## AVBRUTEN LANDNING

- 1 Gasreglage.....FULL
- 2 Propelleromställning .....FRAM
- 3 Förvärmning.....AV
- 4 Vingklaff .....T/O
- 5 Stigfart .....60 kts

## EFTER LANDNING

- 1 Bränslepump .....AV
- 2 Vingklaff .....UPP
- 3 Transponder .....STBY
- 4 Landningstid .....Notera

## AVSTÄNGNING

- 1 Parkeringsbroms .....Låst
- 2 Blocktid .....Notera
- 3 Gasreglage.....Tomgång 2 min
- 4 Avionics huvudbrytare .....AV
- 5 El.. Utrustning .....AV
- 6 Magnetnyckel .....AV+Uphängd
- 7 Huvudström.....AV
- 8 Instrumentljus.....AV
- 9 Loggbok .....Fyll i